

Montage Rücken PLURA :



Der Rücken wird mit 4 Schrauben
pro Rücken befestigt



Beiliegende Schrauben mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher fest
anziehen

KO-SCHRAUBE M 8X20